

# Glühlämpchen tauschen

**BITTE BEACHTEN!!** Bei Eingriff in die Elektrik (Austausch der Zuleitung, Entfernen des Steckers oder sonstigen Eingriffen) verliert der Artikel jegliche Garantieansprüche.



**Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass sich das Netzteil nicht in der Steckdose befindet.**

Lösen Sie mit einem geeigneten Werkzeug die Schrauben auf der Rückseite.

Entfernen Sie die Rückseite des Schwibbogens.

Überprüfen Sie welches der Lämpchen defekt ist. (Gerissener Glühfaden oder verbogene Kontakte)

Lösen Sie das defekte Lämpchen vorsichtig mit einem Hebel.

**Überprüfen Sie welche Ersatzbirnchen Sie benötigen,**

**ACHTUNG unterschiedliche Fassungen!!!**



## **Glühlämpchen Netzspannung 230V Nr. 1-3**

Kleiner Schwibbogen Nr. 3 = 10er Lichterkette (24V, 1,2 Watt)

D9990-00-10

Großer Schwibbogen Nr. 3 = 20er Lichterkette (12V, 1,14 Watt)

D9990-00-20

Nur Nr. 3 ist noch lieferbar. Bei allen anderen müssen die Glaskörper wie im folgenden beschrieben getauscht werden! Die alten Fassungen also unbedingt aufheben!!!

## **LED- Lämpchen**

USB-Zuleitung Nr. 4 = 3 V, 0,045 Watt D9990-00-40

LED Nr. 5= 3V 0,048 Watt D9990-00-30

LED Nr. 6= 3V 0,06 Watt D9990-00-30-1

Legen Sie das alte Lämpchen und das neue Lämpchen nebeneinander, sind die alten Fassungen anders? Dann tauschen Sie bitte die Glaskörper der Lämpchen. Falls die Fassungen gleich sind, können Sie die Lämpchen einfach tauschen.

## **Glaskörpertausch**

Biegen Sie bei beiden am unteren Ende der Fassung vorsichtig gerade .

Entfernen Sie den Glaskörper vom Unterteil (dies machen Sie beim alten sowie beim neuen Lämpchen).

Setzt bitte jetzt das alte Unterteil und den neuen Glaskörper zusammen.

Jetzt die Drähte wieder zurecht biegen.

Dies bitte mit allen defekten Lämpchen machen (neuer Glaskörper und alte Fassung), die erneuert werden müssen.

Stecken Sie das neue Lämpchen nun in die Fassung des Schwibbogens stellen Sie sicher, **dass ALLE Lämpchen fest sitzen.**

Prüfen Sie ob nun ALLE Lämpchen wieder Leuchten. Dann den Schwibbogen wieder **vom Stromnetz nehmen.**

Schrauben Sie nun die Schwibbogenrückseite wieder fest.

Sollte Ihr Schwibbogen trotz wechseln der Lämpchen nicht leuchten so nehmen Sie Kontakt mit uns für eine Reparatur oder Umrüstung zur LED-Lichterkette auf.

Tel.: +49 (0) 35 97 3 / 62 49 0

Reparaturen und Umrüstungen sind von Februar bis Oktober innerhalb von ca. 3 Wochen möglich.

Ab November kommt zu erhöhtem Aufkommen, sodass mit Wartezeiten von ca. 8 Wochen zu rechnen ist.